

Netzlaufwerk konfigurieren

Netzlaufwerk

Unter Admin, Netzlaufwerk werden SMB-Freigaben konfiguriert.

Zugangsdaten

- Server: IP-Adresse (z.B. 192.168.13.20)
- Benutzer und Passwort
- Domain (Standard: WORKGROUP)

Werkzeugbilder

Freigabe-Name z.B. Pictures. Testen-Button prueft Verbindung.

Dokument-Freigabe

Freigabe-Name z.B. Powerbird plus Unterverzeichnis z.B. PB/DATA/Dokumente.

Revision #1

Created 2026-06-17 10:50:30 UTC by Admin

Updated 2026-06-17 10:50:30 UTC by Admin